








27	1	Fitzband 3mm stark	10mm breit - 5m lang (braun)	selbstklebend
26	3	Div. Schrauben		Messing
25	4	Schrauben für Schanier	2 x 9	
24	2	Schanier	20 x 9 (18)	
23	1	Verschlußbleisten	4 dick auf Maß	Holz
22	1	Abschlußbleiste	12 x 2 x 335	Holz
21	1	Abschlußbleiste	6 x 1 x 335	Bergahorn (dunkel gelblich)
20	2	Tangentenkasten Deckel	450 x 87 x 4	Holz
19	28	Tangenten ganten	28 x 9 x 5	Holz
18	20	Justierleiste unten	280 x 5 x 5	Holz
17	2	Tasterleiste unten	280 x 20 x 12	Holz
16b	14	Schutz für Tangenten	58 x 5 x 6,1	Nußbaum (Furnier)
16a	14	Tasten für Tangenten	86 x 6 x 6	Holz
15	20	Tangenten oben	17 x 9 x 5	Holz
14	1	Justierleiste oben	580 x 5 x 5	Holz
13	1	Tasterleiste oben	280 x 12 x 10	Holz
12b	10	Schutz für Tangenten	240 x 5 x 6,1	Nußbaum (Furnier)
12a	10	Tasten für Tangenten	86 x 6 x 6	Holz
11	1	Frontplatte - Seitenheiber	64 x 62 x 12	Holz
10	2	Sattel	12 x 10 x 6	Holz
09	2	Justierung	21 x 12 x 6	Holz
08	1	Sattelschkel	63 x 35 x 10	Holz
07	1	Stirnplatte Wirbelkopf	62 x 38 x 12	Holz
06	1	Distanzblock vorne	76 x 24 x 4	Holz
05	1	Distanzblock hinten	76 x 35 x 4	Holz
04	2	Keykasten Absattel	335 x 22 x 6	Holz
03	2	Keykasten Unterteil	335 x 22 x 6	Holz
02	2	Keykasten Mittelteil	335 x 16 x 6	Holz
01	2	Keykasten Oberteil	335 x 15 x 6	Holz

